



Wir bedanken uns, dass Du dich für unser hochwertiges Produkt entschieden hast.

Anbei erhältst Du eine Montagehilfe.
Bitte lese Dir die Montagehilfe sorgfältig durch!

Thank you for choosing our high quality product.

Enclosed you will find an installation guide.
Please read the installation guide carefully!



Montagehinweis
BMW-Gabelblenden
SE-40-17805-01-003

Hinweis:

- Bei der Montage der Gabelblenden darauf achten, dass das Motorrad sicher steht
- Motor und Auspuffanlage vor der Montage abkühlen lassen
- Bei der Montage, Demontage von originalen Teilen gemäß modellspezifischer Reparaturanleitung vorgehen
- Anzugsmomente für Schrauben müssen aus der modellspezifischen Reparaturanleitung entnommen werden
- Alle Schrauben nach 50 Km nachziehen



Vorgehensweise:

1. Vorderrad und Bremsattel/sättel ausbauen
Hinweis: Unter das Motorrad einen Heber stellen, damit das Motorrad nicht nach vorne kippen kann!
2. Klemmschrauben der Standrohre an der oberen und unteren Gabelbrücke lösen
3. Gabel langsam nach unten ziehen, bis ein ausreichender Spalt zwischen oberer Gabelbrücke und Standrohr entsteht, um die Gabelblende montieren zu können
4. Gabelblenden über die Standrohre schieben
5. Gabel wieder in die obere Gabelbrücke schieben
6. Klemmschrauben der Gabelbrücken anziehen
7. Gabelblende über die Aufnahme der Lampenhalter schieben und mit der Madenschraube M5 **(1)** klemmen
Hinweis: Anzugsmoment der Madenschraube 4Nm
8. Vorderrad und Bremsattel/sättel wieder montieren



Mounting instructions
BMW fork cover
SE-40-17805-01-003

Hint:

- When installing the fork cover, make sure that the motorcycle is securely in place
- Cool down engine and exhaust system before mounting
- When assembling, disassembling original parts, proceed according to modelspecific repair instructions
- Tightening torques for screws must be taken from the modelspecific repair instructions
- Retighten all screws after 50 km

Sport-Evolution Franzen GmbH
Dachspfad 17
56566 Neuwied

Tel.: +492622/92272-0
Fax: +492622/92272-29
info@sport-evolution.de
www.sport-evolution.de



Procedure:

1. Remove the front wheel and the brake caliper/s
Note: Place a jack under the motorbike so that the motorbike cannot tip forward!
2. Loosen the clamping screws of the fork tubes on the upper and lower fork cross brace
3. Slowly pull the fork down until there is a sufficient gap between the upper fork cross brace and the fork tubes to be able to mount the fork cover
4. Slide the fork cover over the fork tubes
5. Push the fork back into the upper fork cross brace
6. Tighten the clamping screws of the fork cross brace
7. Push the fork cover over the lamp holder and clamp it with the M5 grub screw **(1)**
Note: Tightening torque 4Nm
8. Remount the front wheel and the brake caliper/s



Viele Grüße vom Sport-Evolution Team!

Best regards from the Sport-Evolution Team!

Sport-Evolution Franzen GmbH
Dachspfad 17
56566 Neuwied

Tel.: +492622/92272-0
Fax: +492622/92272-29
info@sport-evolution.de
www.sport-evolution.de